## **TOSHIBA**

東芝保温釜 家庭用

# 取扱説明書

お料理メニュー付

RC-5LS



#### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お 買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝保温釜をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お 使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十 分に理解してください。

お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意	2 ~ 3
お願い	4
おいしいご飯のコツ	5
各部のなまえ	6 ~ 7
準備のしかた	8
炊きたいものと設定	
炊飯範囲と炊飯時間の目安	9
時計の合わせかた	9
ご飯の炊きかた	10 ~ 11
予約炊飯のしかた	12 ~ 13
保温のしかた	1 4
再加熱のしかた	1 4

6	
お料理メニュー	1718 ~ 1920 ~ 2122 ~ 23242526
仕様 保証とアフターサービス	
保証とアフターサービス 保証書	

# 安全上のご注意

### 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文 をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### 表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷\*1を負うことが想定されること」を 示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を 負うことが想定されるか、または物的損害\*3 の発生が想定されること」を示します。

- \*1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通 院を要するものをさします。
- \*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけ ど、感電などをさします。
- \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる 拡大損害をさします。

#### 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと) を示します。

禁 止 具体的な禁止内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ず すること)を示します。

指示 具体的な指示内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や 注 意 近くに絵や文章で示します。

## ⚠ 警告



分解・修理・改造をしない

<sub>分解禁止</sub> 修理はお買い上げの 販売店または、東芝 家電修理ご相談セン ターにご相談 ください。



電源は交流100Vで定格15A以上 のコンセントを単独で使う

交流1000の 交流1000以外で使ったり、コンセント コンセントを を他の器具と同時に使ったり、延長コー 単独で使う ドを使うと火災・感電の原因になります。



水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電の原因になります。本体

水ぬれ禁止 内部に水が入った場 合は、お買い上げの 販売店または、東芝 家電修理ご相談セン ターにご相談くださ L1.



子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない

やけど・感電・けがの原因になります。



すきまにピンや針金などの金属物 など、異物を入れない

禁 止

感電・けがの原因に なります。





コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいと ・ 使用禁止 きは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



蒸気口に手や顔を近づけない

やけどをすることがあります。特に乳幼

接触禁止 児にはさわらせない ようご注意ください。 また、炊飯中は蒸気 口から高温の蒸気が 出ますので注意して

ください。





炊飯中はふたを開けない やけどの原因になります。

### ( 警告つづき )



電源プラグの刃および刃の取付面に ほこりが付いているときは、乾いた

ほこりを 布でふき取る 火災の原因になり ます。

電源プラグは根元まで確実に差し

根元まで感電・ショート・発火の原因になります。





コードを傷つけたり、無理に曲げ たり、引っ張ったり、ねじったり、 無理な たばねたり、高温部に近づけたり、 扱い禁止 重いものをのせたり、挟み込んだ り、加工したりしない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

ぬれ手禁止 感電やけがの原因になります。

ボタンにふれない

ラグを持って行う

## **!** 注意



差し込む

電源プラグを抜くときは、コードを 持たずに先端の電源プラグを持って 引き抜く

プラグを

<sup>持って抜く</sup> 感電やショートして発火 することがあります。

込む



水のかかるところや、火気の近く では使わない

本体を持ち運ぶときは、フック

なります。また、炊飯直後などは蒸気口

コードを巻き取るときは電源プ

禁止 外ぶたが開いてけがや、やけどの原因に

から出る蒸気に注意してください。

禁止 感電や漏電、本体 の変形や火災の原 因になります。





使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

プラグを けがややけど、絶縁劣化による感電・漏 電火災の原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上 では使わない



火災の原因になり ます。



持って行う けがをすることが あります。

プラグを コードがあたって



使用中や使用後しばらくは、高温部 (外ぶたの内側・炊飯ヒータ・蒸気 接触禁止 口・内なべなど)にふれない

やけどの原因になります。



お手入れは本体が冷えてから行う 高温部にふれると、やけどの原因になり

った。とくに蒸気口は、蒸気があたった り、中に熱い湯がたまっていたりしてや けどをするおそれがあります。



ハンドルを持って振らない 外ぶたが開いてけがや、やけどの原因に なります。



専用の内なべ以外は使わない 過熱・異常動作の原因になります。



蒸気または熱で壁や家具を傷め、変形・ 変色の原因になります。キッチン用収納 棚などをお使いのときは、中に蒸気がこ もらないようにしてください。

壁や家具などの近くで使わない



炊飯中は本体を持ち運ばない 外ぶたが開いて、やけどやふきこぼれの 原因になります。

# お願い

次のような場所で使わないでください

故障や、変形・変色の原因になります。

本体底面のすきまをふさぐようなところ。

(壁から10cm以内の場所、紙・布・アルミ 箔・じゅうたん・ビニール袋などの上)

傾いているところ。

直射日光があたるところ。

油などが飛び散るところ。

蒸気がこもるところ。

内なべをガス火にかけたり、電磁調理器など に使わないでください

変形や変色し、故障の原因になります。

保温時間は12時間までにしてください

ご飯のべちゃつき、におい、変色の発生原因になります。

みそ汁、カレー汁などの汁物は保温しないでください

白米以外の保温はしないでください

ふきこぼれたり、内なべが腐食するおそれがあり ます。

内なべが入っていないときは、炊飯キーや保 温キーを押さないでください

炊飯ヒータや外ぶたの内側が高温になり、やけど の原因になります。 水滴、異物は必ずふきとってください

内なべの外面や温度センサー、炊飯ヒータ、外ぶ たパッキンなどに異物がついたままで使うと、う まくご飯が炊けなかったり、故障の原因になりま す。

ふきんなどをかけて蒸気口をふさいだり、蒸 気口の近くに物を置かないでください

故障や、外ぶた・蒸気口の変形や変色の原因になります。

空炊きはしないでください

故障や過熱、異常動作の原因になります。

誤って商品を落下させたり、本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきが生じたときは使用を中止し、販売店に点検、修理を依頼してください

内なべを取り出すときや、お手入れのときは、 必ず切キーを押して電源プラグを抜いてくだ さい

炊飯・調理・保温中に内なべを取り出しても切に なりません。

内なべは次のことを守り大切にお使いください

内なべのフッ素樹脂加工に、はがれやふくれが生じる原因になります。

スプーンや食器などかたいものを入れない。また、食器の洗いおけとして使わない。

金属たわし・ナイロンたわし・クレンザーなど で洗わない。

白米以外(炊込みご飯など)は保温しない。 調味料を使った場合は保温せず、すぐに洗う。 内なべの中で酢を使わない。 たたいたり、こすったりしない。 泡立て器などでお米を洗わない。

付属のしゃもじを使う。

金属製のおたまやスプーンなどのかたいものを 使わない。

お米に混じっている異物(石など)を取りのぞいてからお米を洗う。

ご使用にともない樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。

# おいしいご飯のコツ

## 1 お米を選ぶ

割れ米が少なく、つやと透明感のあるお米を選ぶ。 精米してから、2週間以内を目安に使って! 密閉して冷暗所で保存。



## 2 お米を正しく計る

計量は、付属のカップ(180ml)で! 料理用の計量カップ(200ml)は使わない。 計量米びつでは、誤差がでることがあります。



## 3 水が澄むまで、手早く洗う

ヌカくさくなるので、ゆっくり洗ったり、お湯を使って洗わない。

無洗米は、水を入れたらお米と水がなじむように、2~3回底からよくかき混ぜてください。こげの原因になりますので、白く濁るときは1~2回水を入れかえてすすぐことをおすすめします。





## 4. 水を選んで、正しく水加減する

水温は30 以下、夏場はなるべく冷水を使う。 黄変やべちゃつきの原因になるので、 pH9以上のアルカリ水は使わない。

水平なところで、メニューに合った水位目盛に

合わせる。

お米の種類やお好みにより水の量を調整してください。調整する場合は、1カップあたり10ml以内を目安にしてください。水の量が少なすぎるとうまく炊けなかったり、多すぎるとふきこぼれて故障の原因になることがあります。

お米の種類	水加減
新米	目盛より少なめ
古米・夏場米(梅雨どき以降	≩)・麦ご飯 目盛より多め
胚芽米	目盛どおり

炊飯キーを押すと自動で浸しますので、あらか じめ浸す必要はありません。長く浸すとこげや すくなります。


## 5 炊きあがったら、すぐほぐす

余分な水分をとばして、ふっくらおいしく。 保温中もときどきほぐす。

ご飯が少なくなったら、中央によせる。 保温は12時間までにしてください。



# 各部のなまえ



## 蒸気口


外ぶたの内側から 蒸気口の先端を押 してはずします。



取り付けるときは、蒸気口と外ぶたのマークを 合わせて取り付けてください。



# 操作部



### 工程ランプ

炊飯・保温・予約の各キーに工程ランプが付いてい ます。

この取扱説明書で、ランプの点灯/点滅/消灯は右のように表しています。



炊飯キーと切キーには凸マーク(◎, , )、各操作キーの近くには点字が付いています。

操作キー名称	切 取消	予約	保温 再加熱	炊飯 スタート	時	分	メニュー
点字	•••	•••	••••	• • •	• • •	••	••
読みかた	キリ	ヨヤ	ホオン	タク	ジ	フ	メ

本体に内蔵されているリチウム電池の寿命は、室温20 、電源プラグを抜いた状態で、4~5年です。 リチウム電池のはたらきで、電源プラグを抜いている間も現在時刻を表示したり、予約時刻を記憶し ています。表示が消えたり、表示部が0:00で点滅したら、電池が切れています。現在時刻・予約時 刻の記憶は消えますが、通常の炊飯は行えます。(0:00の点滅は切キーを押すと止まります)

# 準備のしかた

### 基本的な手順

付属の計量カップでお米を計る

付属の計量カップすりきり1カップで約180ml (約1合)です。

【良い例】 【悪い例】

【内なべでお米が洗えます】

水が澄むまで手早く、お米を洗う

最初にたっぷりの水を加えてさっとかき混ぜ、す ぐに水を捨てる。

「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むまでく り返す。





お願い


泡立て器などでお米を洗わないでください。

炊きたいメニューに合った水位目盛で 水加減をする 炊きたいものと設定 ......右ページ

> お米は平らにならし、水平な場所で水加減をして ください。

> メニューやカップ数に合った水加減をしてくださ い。お米の種類やお好みにより、水の量を調整し 水加減......5ページ てください。


【2カップの白米を炊く例】



内なべを本体に入れて外ぶたを閉める

内なべの外面、温度センサー、炊飯ヒータ、外ぶたパッ キンについた水滴、異物はきれいにふきとってください。 内なべは傾きがないように下まで確実に入れてくださ い。斜めになっているとうまく炊けないことがあります。 内なべと炊飯ヒータの密着をよくするために、矢 印のように2~3回動かしてください。

蒸気口が付いていることを必ず確認してください。




蒸気口......6ページ

■ 電源プラグをコンセントに差し込む

本体から電源プラグを引き出すときは、赤印以上 は引き出さないでください。

コードを巻き取るときは、電源プラグを手で持って 軽く引いてから戻します。コードがねじれていると きは、ねじれを直してから巻き取ってください。



表示部の時計が、現在時刻と合っている ことを確認する 時計の合わせかた ……右ページ

初めてお使いになるときは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。

# 炊きたいものと設定 炊飯範囲と炊飯時間の目安

電圧100V/室温20 /水温18 の場合の炊飯時間の目安です。 炊飯時間は電圧/室温/水加減などによってかわります。

炊きたいもの	水位目盛	メニュー	炊飯範囲	炊飯時間の目安
白米	白米	白米	0.5~3カップ	48~56分
無洗米	白米	無洗米	0.5~3カップ	52~60分
白米のすしめし	すし	白米	1~3カップ	49~55分
無洗米のすしめし	すし	無洗米	1~3カップ	55~59分
炊込みご飯	白米	炊込み	1~2カップ	49~54分
発芽玄米	白米	発芽玄米	0.5~2カップ	52~58分
全がゆ	おかゆ 全	おかゆ	0.5~1カップ	55~65分
全がゆ(具入り)	おかゆ 全	おかゆ	0.5カップ	55分
五分がゆ	おかゆ 5分	おかゆ	0.5カップ	66分
五分がゆ( 具入り )	おかゆ 5分	おかゆ	0.5カップ	66分
白米(早炊きで)	白米	早炊き	0.5~2カップ	34~43分

早炊き は時間の短縮を優先させているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊きあがり になることがあります。気になるときはあらかじめお米を浸したり、保温になってからもしばらくむらし てください。

発芽玄米など白米・無洗米以外のお米を使ったり、おかゆや、具や調味料を入れた炊込みご飯などを 早 炊き しないでください。

# 時計の合わせかた

時計は24時間表示です。

夜12時は0:00、昼12時は12:00に合わせます。

例:	例:午後1時10分に合わせたいとき(13:10に合わせます)			
操作	1 (®) を1秒以上押す (*) <b>2:55</b> (*)	時計表示が点滅し、 時計合わせモード になります。		
	<b>2</b> (**) か で時刻を合わせる (**) かいます (**)	時計表示は点滅の ままです。 押したままでいると 早送りになります。		
	3 切 を押して完了 (3: 10)	時計合わせが完了 して、時計が動き 始めます。		

## お知らせ

炊飯中・保温中・予約中は、 時計合わせはできません。 電源プラグをコンセントに

入れないと、時計合わせは できません。

時計表示が点滅している間 は、時計が動きません。切 キーを押して時計合わせを 完了してください。

時キー操作中、0時にはピ ロロ、12時には ピロロ・ ピロロと音がします。

分キー操作中、00分には ピロロ、10分ごとに ピー と音がします。

ご使用にともないなくなります。

# ご飯の炊きかた

メニューを選んで炊飯します。

炊きたいものと設定 ......9ページ

#### 例:無洗米を炊きたいとき

## 無洗米 を選ぶ



白米・炊込み 無洗米・発芽玄米 早炊き おかゆ

炊きたいメニューにメニュー表示 ( ■ )を合わせます。 [炊飯ランプ]が点滅します。

メニュー選択



メニューキーを押すたびに、左の ようにメニュー表示(■)が移 動し、選択がかわります。



を押して、炊飯を開始

〔炊飯ランプ〕が点灯します。

むらし中は...



白米・炊込み 無洗米・発芽玄米 早炊き おかゆ

むらし中は〔炊飯ランプ〕が点滅 し、炊きあがりまでの残時間〔分〕 を表示します(8~13分)。

炊きあがると「 ピー」音が5回鳴り、 自動で保温になる



すぐにご飯全体をよくほぐす

[保温ランプ]が点灯し、保温経 過時間を表示します。 [ 九: 時間を表す]

保温は12時間までにしてくださ 610

使用後は

切キーを押して、電源プラグを抜く 内なべを取り出すときは、必ず切キーを押してください。 保温中に内なべを取り出しても切になりません。

## 水位について

炊きたいものによって、合わせる水位目盛が異なります。(9ページ)

かため、やわらかめのご飯を炊きたいときは、1カップあたり10ml以内を目安に水加減をしてくださ い。水の量が少なすぎるとうまく炊けなかったり、多すぎるとふきこぼれることがあります。

### お願い

発芽玄米など白米・無洗米以外のお米を使ったり、おかゆや、具や調味料を入れた炊込みご飯な どを 早炊き しないでください。

おかゆは長く保温しないでください。(のり状になります)

発芽玄米・炊込みご飯は保温しないでください。(におい・変色・内なべの腐食の原因)

## 無洗米を炊くとき

お米に水を入れただけでは、お米が水になじまず、うまく炊けないことがあります。ひと粒ひと粒 が水になじむように2~3回、底からよくかき混ぜてください。

水を入れると白く濁ることがありますが、米のデンプン質でヌカではありません。そのまま炊くと きついこげやふきこぼれ、炊きあがりが悪くなるなどの原因になります。

白く濁るときは1~2回水を入れかえてすすぐことをおすすめします。

## # 製物を混ぜて炊くとき

雑穀類を混ぜて炊くときは、メニューは 無洗米・発芽玄米 、水位目盛は「白米」に合わせてく ださい。

炊きかたは、お使いの雑穀類の説明書もご覧ください。

雑穀類を炊いた後はとくに蒸気口が汚れやすいので、必ず蒸気口の中を洗ってください。

水に浮くような雑穀類を混ぜて炊くときは...

炊飯量は2カップまでにして、2~3時間浸して雑穀類がしずんでから炊飯してください。 蒸気口がつまり、蒸気もれや変形・破損の原因になることがあります。

## おかゆを炊くとき

おかゆを炊く場合は おかゆ に合わせてください。

他のメニューを選ぶと、ふきこぼれたり、やけどの原因になることがあります。

「七草がゆ」など、青菜を入れる場合は、ゆでた青菜を炊きあがった後に加えてください。 最初から入れると蒸気口がつまり、変形・破損の原因になることがあります。

11

# 予約炊飯のしかた

ご飯の炊きあがる時刻を予約します。

2通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使いわけると予約時刻を合わせる手間が省けます。

#### 例: [予約1]に「午前7時30分に炊きあがる」予約をしたいとき

וילו •	: (予約1)に「午削/時30分に炊きめかる」予約をしたいとさ 					
操作	現在時刻が正しいか確認する 時計の合わせかた9ページ					
	2 メニューを選ぶ メニューの選びかた10ページ	白米 無洗米 おかゆ の予 約ができます。				
	<b>3</b> で〔予約1〕または〔予約2〕 を選ぶ	押すたびに〔予約1〕と〔予約2〕 の表示がかわります。				
	予約1	〔予約ランプ〕は点灯、〔炊飯ラ ンプ〕と予約時刻は点滅します。				
	4       ③       分       で炊きあがり時刻を合わせる         予約1人       人       人	前に設定した時刻を記憶しているので、前回と同じ予約時刻のときは、省略できます。 分キーは10分単位で進みます。 押したままでいると早送りになります。 時計は24時間表示です。				
	5 栄炊飯 を押して、予約が完了	〔予約ランプ〕は点灯、〔炊飯ラ ンプ〕は消灯します。				
炊きあがり	予約時刻になると「 ピー」音が5回鳴り、 自動で保温になる	〔保温ランプ〕が点灯し、保温経 過時間を表示します。 〔 <b>ゟ</b> : 時間を表す〕				
וני	すぐにご飯全体をよくほぐす	保温は12時間までにしてください。				

### お知らせ

予約炊飯ではこげやすくなりますので、とくによく洗米してください。

## 予約できるメニューと時間について

予約時刻を設定するときに、予約時刻までの時間は右の表の範囲にしてください。

予約時刻までの時間が短かすぎると、すぐに 炊飯を始めます。

14時間をこえる予約や、具や調味料の入ったメニュー、 発芽玄米 は予約しないでください。うまく炊けなかったり、腐敗の原因になります。

夏場など室温が高いときの予約は8時間までにしてください。腐敗の原因になります。

予約できるメニュー	予約可能な予約時刻までの時間
白米	55分 ~14時間
無洗米	1時間 ~ 14時間
おかゆ	1時間5分 ~14時間

## \* キーや表示について

炊飯が始まると〔炊飯ランプ〕が点灯します。

表示は炊きあがるまで、予約時刻を表示します。むらしになっても炊きあがりまでの残時間を表示しません。

炊きあがりが遅れた場合は、炊きあがりまでの残時間を表示します。

予約炊飯中に現在時刻を確認できます。時キーを押している間、表示は現在時刻になります。 操作を間違えたときや、予約を取り消したいときは、切キーを押してください。

おかゆ の予約時刻を設定しなおすときは、再度メニューも選びなおしてください。

### 予約時の音について

予約設定の途中で炊飯キーを押さないままでいると「 ピッピッピッピッ」と警告音が鳴ります。 炊飯キーを押して予約操作を完了してください。

時キーを押すと、炊きあがりまでの時間を音でお知らせします。

(1時間未満は1時間に切り上げます)

#### 例)炊きあがりまで約12時間の場合



使用後は 切キーを押して、電源プラグを抜く

# 保温のしかた

ご飯を炊くと自動で保温になります。 保温は12時間までにしてください。 白米以外は保温しないでください。

中止した保温を再開したいとき

操





を押して、保温を開始



〔保温ランプ〕が点灯し、保温になります。 保温経過時間を表示します。

〔 冷: 時間を表す〕

#### 保温を中止したいとき

操作



を押す

[保温ランプ]が消灯します。

#### お知らせ

保温中のべちゃつきを抑えるため、ときどきほ ぐしたり、乾燥を抑えるために少なくなったら 中央によせると、よりおいしく食べられます。 時キーを押している間は、現在時刻を表示します。 内なべを取り出すときは、必ず切キーを押し て電源を切ってください。保温中に内なべを 取り出しても切になりません。

#### お願い

しゃもじを入れたまま保温をしないでください。しゃもじのにおいがご飯にうつったり変 色する原因になります。

保温経過時間の表示が点滅したら、すぐに保 温を中止してください。保温を続けると、ご飯

のべちゃつき・におい・変 色の発生原因になります。 (30時間以上で表示が点滅)

-) <del>3</del> 0 h (

# 再加熱のしかた

保温中のご飯を加熱して、炊きたてのようなあ たたかさにします。

操 保温中のご飯をほぐして

作



を押して、再加熱を開始



〔保温ランプ〕が点滅し、9分間加熱し ます。

完了までの残時間を表示します。

「 ピー」音が5回鳴って終了をお知らせし、保温に戻ります。

#### お知らせ

ご飯の量が内なべの半分以下のときにご使用 ください。ご飯の量が多すぎると十分にあた たまりません。

ご飯の乾燥が気になる場合は、なべ肌にそって 小さじ1~2杯の打ち水をすると、乾燥がやわらぎます。

冷たいご飯を再加熱しないでください。

- ご飯が十分にあたたまりません。
- くり返して再加熱をしないでください。
- ご飯の乾燥や黄ばみが進みます。

# お料理メニュー

炊飯範囲と炊飯時間の目安 ......9ページ

この料理集で使用しているカップは、付属の計量カップで約180ml(約1合)です。料理用の計量カップは1カップ200mlで、付属の計量カップとは異なります。 大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。味付けなどは、お好みで加減してください。表示してあるエネルギーは、全体の1/3を1人分として計算したものです。 1kcalは約4.2kJ(キロジュール)です。

## すしめし



#### ポイント

水のかわりに冷ました昆布だしを使うとうま味が プラスされます。


ご飯が熱いうちに合わせ酢を混ぜると、合わせ酢 がご飯によくしみ込みます。

すし桶を使うとご飯の余分な水分を吸ってくれる ため、ご飯がべちゃつきにくくなります。

内なべの中で合わせ酢を混ぜないでください。 (内なべの腐食の原因)

昆布などをなべ底にしかないでください。

## 発芽玄米ご飯



#### ポイント

発芽玄米の計量も付属の計量カップを使います。 発芽玄米だけで炊くこともできます。その場合の 水位目盛も「白米」に合わせます。

保温はしないでください。(におい、変色の原因) 予約炊飯はしないでください。(うまく炊けなかったり、腐敗の原因)


## 材料(2~3人分)エネルギー(1人分)約350kcal

米 ......2カップ 「酢 ......大さじ4

合わせ酢 砂糖 ......大さじ1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 塩 ...............小さじ1

## 作りかた

1 米は水が澄むまで手早 く洗い、「すし」の水位 目盛2まで水を入れる。



2 メニューキーで 白米 を選び炊飯を押す。

無洗米を使うときは、 無洗米 を選択する。


- 3 合わせ酢を作る。
- すし桶は酢水を含ませたふきんでふいておく。保 温になったらすぐにご飯をすし桶に移し、合わせ 酢をまんべんなくかける。
- 5 合わせ酢とご飯を切るように混ぜる。よく混ざったらうちわであおいでご飯の表面の水分をとばしてつやを出す。

## 材料 (2~3人分) エネルギー(1人分)約264kcal

米 ( 白米 ).....1 カップ 発芽玄米 ......0.5 カップ


#### 作りかた

- 自米は水が澄むまで手早く洗い、発芽玄米を加えて軽くすすぐ。
- **2**「白米」の水位目盛1.5 まで水を入れる。



- 3 メニューキーで 発芽玄米 を選び、炊飯を押す。
- 4 保温になったら全体をふんわりほぐす。

## 五目ご飯



#### ポイント

具の量は米1カップあたり70gまでにして、小さめに切り、米に混ぜないで米の上にリング状にのせます。

市販の料理集を参考にするときも、水加減は必ず 内なべの水位目盛に合わせてください。

保温はしないでください。(におい、変色の原因) 予約炊飯はしないでください。(うまく炊けなかったり、腐敗の原因)

市販の料理集の材料配合で炊いたり、水以外のもの(トマトジュースなど)で炊いた場合は、うまく炊けないことがあります。

#### 材料(2~3人分) エネルギー(1人分)約400kcal

1011(	
米2カップ	「酒大さじ2
にんじん40g	塩小さじ2/3
ゆでたけのこ40g	A しょうゆ小さじ2
干ししいたけ2枚	即席だしの素
鶏むね肉40g	小さじ <sup>1</sup> /3
油揚げ10g	しいたけのもどし汁

### 作りかた

- 米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に 30分浸した後、ザルにあげて水気を切る。
- 2 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、 ゆでたけのこはうす切りに、 鶏肉は細かく切る。
- 3 1の米とAを内なべに 入れ、「白米」の水位目 盛2までしいたけのも どし汁と水を入れてよ く混ぜ合わせる。


K白	<b>K</b>
3_	
2_	
1-	

- 4 米の上に切った具をリング状にのせる。
- 5 メニューキーで 炊込み を選び、炊飯を押す。



6 保温になったら全体をふんわりほぐす。

## 白がゆ(全がゆ)



#### ポイント

全がゆの場合はおかゆの「全」の水位目盛に、五 分がゆの場合は「5分」の水位目盛に合わせてく ださい。(五分がゆは全がゆより水分の多いおか ゆになります)

必ず白米で炊いてください。

米の質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が流れ出ることがあります。

保温はしないでください。(のり状になる)

青菜などを入れる場合は、ゆでた青菜を炊きあがった後に加えてください。

塩・しょうゆなどの味付けは炊きあがってからに してください。最初から入れるとうまく炊けない ことがあります。

具を入れるときは、米1カップあたり70gまでにして、小さめに切り、米に混ぜないで米の上にリング状にのせます。

材料(2	2 ~ 3	人分)	エネルギー	(1人分)	)約90kca
------	-------	-----	-------	-------	---------

米	·0	.5カップ
塩	i	少久

#### 作りかた

- 1 米は水が澄むまで手早く洗う。
- 2 「おかゆ・全」の水位目 盛0.5まで水を入れる。



- 3 メニューキーで おかゆ を選び炊飯を押す。
- 4 保温になったらお好みで塩を加えて軽く混ぜる。

# 調理のしかた

18~21ページに記載していない材料を使ったり、料理を作らないでください。 内なべが腐食したり、においがついたり、ふきこぼれなどによる故障の原因になります。

各メニューの詳しい作りかた...18~21ページ

#### 基本的な操作のしかた

1 メニューで調理メニューを選ぶ パン発酵 (乗っき)

温泉卵

豆腐

〔炊飯ランプ〕が点滅します。

メニューキーを押すたびに、メニュー表示( ■ )が移動し、選択がかわります。

2 分 で調理時間を設定する

パン発酵 焼 き 温泉卵 豆 腐

【60分を設定した例】

59

分キーは押したままでいると早送 りになります。

60分まで設定できます。

3 炊飯 炊飯 スタート

を押して、調理を開始

〔炊飯ランプ〕が点灯します。

調理中の表示

パン発酵 焼 き 温泉卵 豆 腐

調理温度になると設定した時間が減り始めます。

できあがりまでの残時間〔分〕を 表示します。

きあがい

「 ピー」音が5回鳴ったらできあがり 自動で切になります

使用後は 電源プラグを抜き、お手入れをする(22~23ページ)

## お知らせとお願い

予約はできません。

18~21ページの調理時間は目安です。材料や室温などによりできあがりはかわります。 調理をした後はにおいがつきやすくなります。においが気になるときは煮沸クリーニングをしてください。(23ページ) 調理後、内なべの中に食品を入れたままにしないでください。(つゆ落ち・腐敗・内なべ腐食・発酵過剰の原因) 調理用具を使うときは、プラスチックや木製のものをお使いください。(内なベキズ防止) 内なべの外面・温度センサー・炊飯ヒータに付いた水滴や異物などはきれいにふきとってください。 実際に調理にかかる時間は、調理温度になるまでの時間の分、設定時間よりも長くなります。



約35 でパン生地を 発酵させます。 60分まで設定できます。



50分~60分

2次発酵

30分~40分

内なべでパン生地を焼きます。 60分まで設定できます。

35分~40分

## シンプル丸パン


# ポイント

材料は正確に計ります。

できあがりは白くてしっとりしたパンになります。

上面にも焼き色をつけたいときは、パンを裏返し、さらに 10分焼いてください。

パンを取り出すときはしゃもじを使い、片手を添えると取 り出しやすくなります。



#### 材料 エネルギー(1/4切れ)約125kcal

	「強力粉100g
	ドライイースト小さじ1(2g)
Α	砂糖小さじ1
	作 小さじ1/2

牛乳......60ml バター(食塩不使用) ......10g

#### 作りかた

- Aをふるってボウルに入れる。
- 2 <sup>牛乳を温い</sup>いに冷ます。 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40 くら
- **3** 1に2を加えて菜ばしで さっくり混ぜ合わせてひ とかたまりにし、台の上 に出してつやのある生地 になるまで手で十分にこ ねる。(約10分)



生地を丸め、とじ目を下 にして油少々(分量外) をうすくぬった内なべに 入れる。 丸めた生地を つぶして少し平たくする と発酵しやすくなります。



- 《一次発酵》 メニューキーで パン発 酵 を選び、調理時間 50分~60分に設定し て、スタートを押す。
- 《フィンガーテスト》 ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍 にふくらみ、生地の中央にさして、くぼんだあと がそのまま残れば一次発酵完了。発酵不足のとき は、発酵時間を追加する。

- 《ガス抜き》 生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。
- 8《成形》
- 生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内なべに入れる。 丸 めた生地をつぶして少し平たくすると発酵しやす くなります。
- 《二次発酵》 メニューキーで パン発酵 を選び、調理時間 30分~40分に設定して、スタートを押す。
- ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強 カャルなくハラリン・デー 力粉少々(分量外)を茶こしでふる。
- 《焼成》 メニューキーで 焼き を選び、調理時間35分 ~40分に設定して、スタートを押す。
- 7 ブザーが鳴ったら、なべつかみなどを使用してパ ∠ ンを取り出す。

電源プラグを抜き、お手入れをする 使用後は (22~23ページ)

### 操作方法......17ページ

### 発酵状態について

材料の種類・計量・室温・生地温度などの違い により発酵状態が変わります。

発酵状態を確認して発酵時間を調整してください。

#### 発酵不足のとき

フィンガーテストで 指のあとが元に戻る



かたく重いパンになる

一次発酵の時間を追加してください。時間を追 加してもふくらまないようであれば、材料が古 いかもしれませんので、お確かめください。

#### 発酵過剰のとき

フィンガーテストで 指を抜くとしぼむ



パサついたパンになる

生地の初期温度が高かったり、発酵時間が長す ぎたりすると、発酵が進みすぎます。 次回から発酵時間を少し短めにしてください。

### お願い

記載されている分量と作りかた以外では うまくできないことがあります。

発酵終了後ブザーが鳴ったらすぐに次の 作業を行ってください。そのままにして おくと発酵過剰になります。

焼きあがり直後は、内なべが熱くなって いるのでやけどに注意し、乾いたなべつ かみなどを使用して内なべを取り出して ください。

焼きあがったらすぐにパンを取り出して ください。そのままにしておくとつゆが 落ちてふやけることがあります。

# 温泉卵

約70 で温泉卵を作ります。 60分まで設定できます。

#### 操作方法.....17ページ

## 温泉卵

## ポイント

卵の大きさや温度の 違いによりできあが りが変わります。お 好みに合わせて調理 時間を調整してくだ さい。



材料(2人分)

エネルギー(1人分)約84kcal

卵 ......2個 うまだし (室温にもどしておく) 水.....約500ml わさび ......適宜

だし汁 .......100ml みりん......小さじ2 しょうゆ.....小さじ1 塩 ......少々 削りがつお .....少々

### 作りかた

- 内なべに卵を入れ、卵がかぶる程度の水(約 500ml)を入れる。
- → メニューキーで 温泉卵 を選び、調理時間を 25分に設定して、スタートを押す。
- ブザーが鳴ったらすぐに卵を取り出し、ていねい に殻を割って器に入れ、うまだしをかけてわさび を添える。

使用後は

電源プラグを抜き、お手入れをする (22~23ページ)

#### うまだしの作りかた

鍋にだし汁、みりん、しょうゆ、塩を合わせ、沸と うしたら削りがつおを加えてひと煮立ちさせる。 火を止め、5分ほどおいてこす。

#### お願い

固くなりますので、できあがったらすぐに取 り出してください。すぐに殻を割らないとき は水につけて冷ましてください。

焼き

内なべでケーキを焼きます。 60分まで設定できます。

## ドームスポンジケーキ

#### ポイント

材料は正確に計ります。

泡立てに使うボウル、泡立て器の油分、水分をしっかりふきとっておきます。

ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。 バニラオイルの代わりにバニラエッセンスでも作 れます。

できあがりは上面に焼き色がつきません。上面を底にしてデコレーションします。



「操作方法.....17ページ」

15a

材料	エネルギー( <sup>1</sup> /4切れ )約217kcal
薄力粉	60g
ベーキ	ノグパウダー小さじ <sup>1</sup> /4
卵	2個
グラニ	ı 一糖50g
バニラ	†イル少々

/E/J U//	Jy
牛乳15	ml
あんずジャム(裏ごしする) …大さじ2(40	)g)
アイシング	
,	5 g
A N	1 ز


#### 作りかた

- 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておく。内なべに溶かしバター(分量外)をぬる。
- 7 ボウルに卵を割り入れ、 グラニュー糖を加え、泡 立て器で軽く混ぜて湯せんにかけ、卵液の温度が 人肌くらい(約40)



になったら、はずしてさらに泡立てる。

- 3 もったりして白っぽくなり、たらしたときに線が描けるくらいまで泡立てたら、バニラオイルを1~2滴加える。
  - (4)
- 4 3に1の薄力粉とベーキ ングパウダーを2~3回 に分けて振り入れ、木べ らで切るようによく混ぜ る。



5 溶かしバターと牛乳を4 へ散らす様に全体に振り 入れ、手早く混ぜる。

淡かし バター

- 6 内なべに5を流し入れ、 1~2回たたいて空気を抜く。
- **7** メニューキーで 焼き を選び、調理時間を40 分に設定して、スタートを押す。
- 8 ブザーが鳴ったら、焼きあがり状態を確認する。竹 ぐしを刺して生地がついてこなければ焼きあがり。 生地がついてきたときは、焼き時間を追加する。
- 9 なべつかみなどを使用して内なべを取り出す。ケーキクーラーをかぶせて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムをハケで塗る。 Aを混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてから アイシングを上からたらして表面を乾かす。

使用後は

電源プラグを抜き、お手入れをする (22~23ページ)

## ケーキがうまくできないとき

ふくらみが悪く、きめがつまっている



- ・卵の泡立て不足。
- ・粉を入れてから混ぜすぎた。
- ・生地を作ってからすぐ焼かなかった。

きめが粗く、粉がダマになって残っている



- ・粉をふるっていない。
- ・粉の混ぜ合わせ不足。

・卵を泡立てすぎた。

パサつく

中央が沈む

表面にめだつシワがある




・生地を内なべに入れたとき、空気を抜 かなかった。

焼き色にこげ茶色の小さい斑点がある



- ・グラニュー糖をよく混ぜなかった。
- ・湯せんの温度が低かった。
- ・生地を作ってからすぐ焼かなかった。

# やわらか豆腐



操作方法.....17ページ

内なべで豆腐を作ります。

60分まで設定できます。

ポイント

豆腐

豆乳は無調整タイプで大豆固形分8%以上のものをお使いください。



材料(2人分) エネルギー(1人分)約58kcal

無調整豆乳 (大豆固形分8%以上).......250ml にがり ...........分量はにがりの説明書に従う

#### 作りかた

- 1 内なべに豆乳とにがりを入れ、よくかき混ぜる。
- **2** メニューキーで 豆腐 を選び、調理時間を50 分に設定して、スタートを押す。
- 3 ブザーが鳴ったら固まり具合を確認し、固まったら豆腐を別の容器に移す。 固まっていないときは、調理時間を追加する。

使用後は

電源プラグを抜き、お手入れをする(22~23ページ)

## お願い

記載されている分量と作りかた以外ではうまくできないことがあります。

内なべで卵を泡立てたり、材料を混ぜたり しないでください。

焼きあがり直後は、内なべが熱くなっているのでやけどに注意し、乾いたなべつかみなどを使用して内なべを取り出してください。 焼きあがったらすぐにケーキを取り出してください。そのままにしておくとつゆが落ちてふやけることがあります。

## お願い

豆乳とにがりの種類により、固まり具合は異なります。設定時間を調整してください。 うまく固まらないので、豆乳は500ml以上 入れないでください。

できあがり直後は、内なべが熱くなっているのでやけどに注意し、乾いたなべつかみなどを使用して内なべを取り出してください。

# お手入れ

必ず電源プラグを抜いてからお手入れをしてください。 汚れたまま使うと、においなどの原因になりますので、常に清潔にしてください。 とくに外ぶたの内側・蒸気口は炊飯のたびにお手入れをしてください。

## 注意



お手入れは本体が冷えてから行う 外ぶたの内側・炊飯ヒータ・蒸気口・内 ったった。 なべなど高温部にふれると、やけどの原 行う 因になります。

### お願い

ベンジン・シンナー・アルコール・クレン ザー・漂白剤・たわしなどは使わないでく ださい。

熱により変形することがありますので、食 器乾燥器や食器洗い乾燥機は使わないでく ださい。

### 本体

かたくしぼったふきんでをふく 庫内に水を入れたり、丸洗いしないでください。 操作部や外ぶたに水をかけないでください。

## こびりついた汚れは

炊飯ヒータにこびりついた汚れは、細かいサ ンドペーパー(600番程度)で軽くみがき、 かたくしぼったふきんでふきとる

異物がついていると、うまく炊けない原因に なります。

## ご飯粒などが入ったとき


異物を綿棒などで取り除く

## 温度センサー

炊飯のたびに、かたくしぼったふきんでふく 異物がついていると、うまく炊けない原因に なります。

## しゃもじ・内なべ

スポンジと台所用中性洗剤で洗う



## 外ぶたの内側

炊飯のたびに、かたくしぼったふき んでふく

汚れたままにしておくと、においの原 因になります。


調味料を入れて炊飯したときは、必ず お手入れしてください。サビの原因に なります。

パッキンははずれないので、無理に引 っ張らないでください。

### においが気になったら 煮沸クリーニング

- 1 内なべに水を入れる (水位目盛「白米」の0.5まで)
- 7 メニューキーで 早炊き を選び、炊飯キーを押す
- 3 開始から40分後に切キーを押す
- ▲ 本体が冷めたら残った湯を捨て、各部のお手入れ をする

水以外(洗剤など)は絶対に 入れないでください。 連続して煮沸クリーニングし ないでください。 においによっては、完全に落 ちないこともあります。



炊飯のたびに、外ぶたからはずし、蒸気口の中を水洗いする

蒸気口の中に汚れがたまると、ふきこぼれや外ぶたを開けたときに蒸気口から水がたれる原因にな ります。

お手入れ後は、必ず外ぶたに取り付けてください。

#### はずしかた

1 外ぶたの内側から、蒸気口の先端を押し出す



7 蒸気口キャップをまっすぐ上方へ引っ張る



#### 取り付けかた

凹部と凸部を合わせて「パチン」と音がす るまではめ込む



7 蒸気口と外ぶたのマークを合わせて押し込む



# 調理がうまくできないとき

材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。 次の場合はうまくできないことがあります。

- ・材料や分量を間違えた
- ・外ぶたが確実に閉まっていない
- ・内なべが変形している
- ・炊飯ヒータや温度センサーに異物がついている
- ・蒸気がもれている(25ページ)
- ・停電があった
- ・ブザーが鳴って終了した後、内なべの中に入れ たままにした

## このようなとき 原因 / 処置のしかた

	ふくらみが悪い 小さく、重い	こね不足、発酵不足。 生地の温度が低かった。 こねた生地はすぐに発酵させてください。
	きめが粗く、パサつく 香りが悪い	粉が古かった。発酵過剰。
パン	表面にしわができる 表面がベタつく	焼きあがったパンはすぐに取り出してください。
	切ったパンの表面が つぶれる	パンは人肌まで冷ましてから切ってください。
	しっとりしている 上面が白い しわができる	保温釜で焼いたパンの特徴です。上面からの加熱がないため上面が白 く、しっとりしたパンに焼きあがります。 また、表面にもしわができやすくなります。
	ふくらみが悪い	卵液を人肌くらいに温め、筋がかけるくらいしっかりと泡立ててください。 粉を合わせた後、混ぜすぎています。
ا احر	泡立てがうまくできない	ボウルについている水分や油分はしっかりとふきとってください。
ケー・	きめが粗く、粉っぽい	粉をふるって、粉がなじむまで混ぜてください。
+	中央が沈む	卵の泡立てすぎです。
	上面に焼き色がつかない	保温釜で焼いたケーキの特徴です。上面からの加熱がないため表面に 焼き色がつきません。
温泉卵	固まらない 固まりすぎる	卵の大きさや温度、水の量や温度によって変わります。 設定時間を調整してください。
豆腐	やわらかい 固まらない	水切りしないのでやわらかい豆腐になります。 冷蔵庫で冷やすと温かいときよりかための食感になります。 豆乳は大豆固形分8%以上の無調整タイプをお使いください。 豆乳とにがりをよく混ぜ合わせてください。 材料の種類や分量によっては固まりにくいものがありますので、設定 時間を追加してください。 にがりの量を増やしてください。

# 故障かな?と思ったとき

修理サービスを依頼する前に、次の点をお調べください。

	お調べいただくこと ovなとき	は合っていますか	よくお米を洗いましたか	お米を長時間浸していませんか	H9以上の水を使っていませんか	内なべが変形していませんか	ご飯粒などをよくふきましたか内なべの外面についた水滴や温度センサー・炊飯ヒータ・	ご飯粒などがついていませんか内なべのふち・外ぶたパッキンに	確実に閉めましたか蒸気口を取り付け、外ぶたを	長時間の停電がありませんでしたか途中で切キーを押したり、	ご飯をよくほぐしましたか	ままなどで保温していませんかご飯のつぎたし・しゃもじを入れた19時間以上、少量のご飯・冷やご飯・	パッキンが汚れていませんか外ぶたの内側・蒸気口・外ぶた	を炊飯・保温していませんか無洗米・胚芽米・炊込みご飯など
	かたすぎる	•				•	•	•	•					
ヹ	生煮え(シンがある)	•	•			•	•	•	•	•				
飯が	やわらかすぎる	•			•	•	•				•			
	こげる	•	•	•		•	•							•
	かたくなった					•	•	•	•	•	•	•		
保温	においがつよい		•			•	•	•	•	•		•	•	•
温	黄ばんでいる		•		•	•	•	•	•			•		
	べちゃつく									•	•			
とび	<b>ざちる・ふきこぼれる</b>	•	•			•	•		•				•	
外で	たから蒸気がもれる					•	•	•	•				•	
ラン	プが消えた									•				
	予約できない	操作の	D最	後に	炊飠	<u>ξ</u> ‡.	ーを押して	てくだる	さい。					
- ス		調理ン	<u>ا</u>	ュー	はう	約	できません	ν.						
予約炊	すぐに炊飯を始める	予約日	詩刻:	まで	の間	間	が短かする	ぎません	<b>んか。</b>	(13^	<b>`</b> −}	ジ)		
炊     飯	炊きあがりが遅れる	炊飯量	≣が:	多い	とき	すや	水温が低い	1とき1	<b>は、10</b>	分ほと	遅	<b>れる場合</b> だ	がありま	ます。
LUX	ご飯がにおう	14時	間を	こう	える	予約	をしてい	ません	か。(	夏場に	t8Ħ	間)		
	ご飯がこげる						とくにより							
	操作ができない	電源	プラ·	グは	<u>コン</u>	/セ:	ントに差し	ン込ん	であり	ますか。	,			
	!時間が長い !時間が減らない						ら設定時間 りも長くな			るため、	実	際に調理	にかか	る
ふた	 :が閉まりにくい	クラン	ノプi	部の	すき	ا± ۶	こご飯粒な	よどがん	入って	ハません	んか	. (22/	ページ	)
使用	使用中にカチンと音がする											りません		
炊飯中に蒸気口から音がする		蒸気口	コか	ら蒸	気力	が出る	る音で異常	常ではる	ありま <sup>-</sup>	せん。				
	使い始めに煙が出る										゛ご	使用にと	もない	
プラスチックなどのにおいがする		少なく												
ふた	ふたを開けるとつゆが落ちる 						ングや室泊 になるとる					ちて枠に	たまる	
保温経過時間が点滅する 表示が消えた							す。保温で							
		本体は	内	蔵さ	れて	[ L ] ?	るリチウム	ム電池が	が切れ	ていま	す。	(7ページ	")	
0:	00で点滅する	電池の	D取	り替	えに	ţ, ā	お買い上げ	ずの販売	売店に	ご依頼	くだ	さい。(有	[料)	
F1	・F2が表示	故障の		_			吉に修理る	たご休ま	酒ノだ・	<del>*</del> 11				

次の場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

誤って内なべを入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。

プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で、傷んでくることがあります)内なべの変形や、内なべのフッ素樹脂加工に摩耗・はがれ・ふくれが生じたとき。

上記に従って調べても原因がわからないとき、その他の異常や故障があるとき。

# 停電したとき

途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。 停電時間が長いと、ご飯がうまく炊けないことがあります。

予約中	停電復帰後、予約した時刻に炊きあがります。復帰した時刻によっては炊きあが りが遅れることがあります。
炊飯中・調理中	停電復帰後、再び炊飯・調理を続けます。
保温中・むらし中	停電復帰後、保温になりますが、停電時間が長いと切になることがあります。

# 仕様

		定格消費電	電力(W)	7	寸法(cm)	質量		コードの長さ
ı	電源	炊飯	保温 (平均)	幅	奥行	高さ	(kg)	( m )
	交流100V 50-60Hz共用	400	28	22.3	26.9	19.5	3.0	1.0

炊飯容量(L)							
白米	無洗米	早炊き	全がゆ	五分がゆ			
0.09~0.54	0.09~0.54	0.09~0.36	0.09~0.36	0.09			

	炊飯容量 (L)	最大	容量	
すしめし	炊込み	発芽玄米	パン	豆腐
0.18~0.36	0.18~0.36	0.09~0.36	強力粉 100g	豆乳 500ml

保温時の消費電力は、電圧100V,室温20 の平均電力です。

切の状態での消費電力は約1Wです。

この商品は日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

# 保証とアフターサービス wfblide with the control of the cont

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

#### 東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、)044-543-0220

電話で 24間

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

- 西日本地区( 上記以外 )06-6440-4411 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付) ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります

## 保証書(一体)

保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。

保証期間はお買い上げの日から本体 は1年間、内なべ内面フッ素樹脂加 工は3年間です。

### 補修用性能部品の保有期間

保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

### 部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

## 修理を依頼されるときは

持込修理

24~26ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源プ ラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## 保証期間中は .....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

#### 保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代修理に使用した部品代金です。

/= 1·1	お買い上げ日	至	Ŧ	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話 (		)	

### 長年ご使用の保温釜の点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱く なる。

本体からコゲくさいにおいがする。 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。中止 内なべが変形している。

炊飯ヒータがひずんでいる。 その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のた め、使用を中止し、 電源プラグをコンセ ントから抜いて、必 ずお買い上げの販売 店に点検・修理をご 相談ください。

### 東芝保温釜保証書

#### 持込修理

形	名	RC-5LS	
お	お名前	ふりがな i	様
客様	ご住所	<del>-</del>	
	電話	市外市内番号	呼
保証期間		X体1年 お買い上げ日 なべ内面フッ素樹脂加工3年	 から
ご販売店	住	主所·店名 電話	

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保証期間経過後の修理、補修用性能部品の

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社 家電事業部 クッキングハウスホールドクリエーション部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15(東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
  - (ロ)お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
  - (ハ)火災、天災地変(地震、風水害、落雷など) 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
  - (二)本書のご提示がない場合。
  - (ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
  - (へ)一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
  - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ)下記の使い方をした場合の内なべ内面フッ素 樹脂加工のふくれ、はがれなど。
  - ・金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食 器などかたいものを入れたり、使った場合。
  - ・内なべのお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
  - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
  - ・内なべの中で酢を使った場合。
  - ・白米以外(みそ汁、カレー汁等の汁物や炊込みご飯など)の保温をした場合。
  - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
  - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使い方をした場合。
- 2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

修理メモ	修理年月	月日	修理内容	担当
年	月	日		
年	月	日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

### 東芝コンシューママーケティング株式会社